

操作→DMXモード

スタンダードモード

| Ch | 機能 | エフェクト/タイム | レベル |
|----|---------------|--------------------------|---------|
| 1 | ディマー | | 0~255 |
| 2 | シャッタータイム | デフォルト時間 (50 ms) | 0~5 |
| | | タイム ゆっくり-速く | 6~250 |
| | | ブラインダーモード (照度一時的に2倍) | 251~255 |
| 3 | シャッターフラッシュレート | シャッター閉じる | 0~5 |
| | | シングルフラッシュ | 6~10 |
| | | ストロボ ゆっくり-速く (0.5-25Hz) | 11~250 |
| | | シャッター開く | 251~255 |
| 4 | シャッターエフェクト | シャッター閉じる | 0~15 |
| | | ランダムストロボ (ゆっくり→速く) | 16~47 |
| | | ランプアップ (ゆっくり→速く) | 48~79 |
| | | ランプダウン (ゆっくり→速く) | 80~111 |
| | | ランプUP & down (ゆっくり→速く) | 112~143 |
| | | ストロボポーズ 5秒 -1秒 (ゆっくり→速く) | 144~199 |
| | | ストロボ 1Hz- 20Hz (ゆっくり→速く) | 200~239 |
| | | シャッター開く | 240~255 |
| 5 | カラーホイール ※1 | | |
| 6 | レッド | | 0~255 |
| 7 | グリーン | | 0~255 |
| 8 | ブルー | | 0~255 |
| 9 | ホワイト | | 0~255 |
| 10 | CTO | | 0~255 |
| 11 | パターン ※2 | | |
| 12 | パターンスピード | | 0~255 |
| 13 | コントロール ※3 | | |
| 14 | リモートDMX アドレス | | 0~255 |

※1 : 付録P.III参照

※2 : 付録P.III参照

※3 : 付録P.IV参照

操作→DMXモード

アドバンスモード

| Ch | 機能 | エフェクト/タイム | レベル |
|----|---------------|--------------------------|---------|
| 1 | ディマー | | 0~255 |
| 2 | ディマーファイン | | 0~255 |
| 3 | シャッタータイム | デフォルト時間 (50 ms) | 0~5 |
| | | タイム ゆっくり-速く | 6~250 |
| | | ブラインダーモード (照度一時的に2倍) | 251~255 |
| 4 | シャッターフラッシュレート | シャッター閉じる | 0~5 |
| | | シングルフラッシュ | 6~10 |
| | | ストロボ ゆっくり-速く (0.5-25Hz) | 11~250 |
| | | シャッター開く | 251~255 |
| 5 | シャッターエフェクト | シャッター閉じる | 0~15 |
| | | ランダムストロボ (ゆっくり→速く) | 16~47 |
| | | ランプアップ (ゆっくり→速く) | 48~79 |
| | | ランプダウン (ゆっくり→速く) | 80~111 |
| | | ランプUP & down (ゆっくり→速く) | 112~143 |
| | | ストロボポーズ 5秒 -1秒 (ゆっくり→速く) | 144~199 |
| | | ストロボ 1Hz- 20Hz (ゆっくり→速く) | 200~239 |
| | | シャッター開く | 240~255 |
| 6 | カラーホイール ※1 | | |
| 7 | レッド | | 0~255 |
| 8 | レッドファイン | | 0~255 |
| 9 | グリーン | | 0~255 |
| 10 | グリーンファイン | | 0~255 |
| 11 | ブルー | | 0~255 |
| 12 | ブルーファイン | | 0~255 |
| 13 | ホワイト | | 0~255 |
| 14 | ホワイトファイン | | 0~255 |
| 15 | CTO | | 0~255 |
| 16 | パターン ※2 | | |
| 17 | パターンスピード | | 0~255 |
| 18 | コントロール ※3 | | |
| 19 | リモートDMX アドレス | | 0~255 |

※1 : 付録P.III参照

※2 : 付録P.III参照

※3 : 付録P.IV参照

操作→DMXモード

RGBWモード

| Ch | 機能 | エフェクト/タイム | レベル |
|----|------|-----------|-------|
| 1 | レッド | | 0~255 |
| 2 | グリーン | | 0~255 |
| 3 | ブルー | | 0~255 |
| 4 | ホワイト | | 0~255 |

圧縮RGBWモード

| Ch | 機能 | エフェクト/タイム | レベル |
|----|------------|--------------------------|---------|
| 1 | カラーホイール ※1 | | 0~255 |
| 2 | レッド | | 0~255 |
| 3 | グリーン | | 0~255 |
| 4 | ブルー | | 0~255 |
| 5 | ホワイト | | 0~255 |
| 6 | シャッターエフェクト | シャッター閉じる | 0~15 |
| | | ランダムストロボ (ゆっくり→速く) | 16~47 |
| | | ランプアップ (ゆっくり→速く) | 48~79 |
| | | ランプダウン (ゆっくり→速く) | 80~111 |
| | | ランプUP & down (ゆっくり→速く) | 112~143 |
| | | ストロボポーズ 5秒 -1秒 (ゆっくり→速く) | 144~199 |
| | | ストロボ 1Hz- 20Hz (ゆっくり→速く) | 200~239 |
| | | シャッター開く | 240~255 |
| 7 | ディマー | | 0~255 |

※1 : 付録P.III参照

操作→DMXモード

ピクセルモード

| Ch | 機能 | エフェクト/タイム | レベル |
|----|---------------|--------------------------|---------|
| 1 | ディマー | | 0~255 |
| 2 | シャッタータイム | デフォルト時間 (50 ms) | 0~5 |
| | | タイム ゆっくり-速く | 6~250 |
| | | ブラインダーモード (照度一時的に2倍) | 251~255 |
| 3 | シャッターフラッシュレート | シャッター閉じる | 0~5 |
| | | シングルフラッシュ | 6~10 |
| | | ストロボ ゆっくり-速く (0.5-25Hz) | 11~250 |
| | | シャッター開く | 251~255 |
| 4 | シャッターエフェクト | シャッター閉じる | 0~15 |
| | | ランダムストロボ (ゆっくり→速く) | 16~47 |
| | | ランプアップ (ゆっくり→速く) | 48~79 |
| | | ランプダウン (ゆっくり→速く) | 80~111 |
| | | ランプUP & down (ゆっくり→速く) | 112~143 |
| | | ストロボポーズ 5秒 -1秒 (ゆっくり→速く) | 144~199 |
| | | ストロボ 1Hz- 20Hz (ゆっくり→速く) | 200~239 |
| | | シャッター開く | 240~255 |
| 5 | カラーホイール ※1 | | |
| 6 | レッド 1 | | 0~255 |
| 7 | グリーン 1 | | 0~255 |
| 8 | ブルー 1 | | 0~255 |
| 9 | ホワイト 1 | | 0~255 |
| 10 | レッド 2 | | 0~255 |
| 11 | グリーン 2 | | 0~255 |
| 12 | ブルー 2 | | 0~255 |
| 13 | ホワイト 2 | | 0~255 |
| 14 | レッド 3 | | 0~255 |
| 15 | グリーン 3 | | 0~255 |
| 16 | ブルー 3 | | 0~255 |
| 17 | ホワイト 3 | | 0~255 |
| 18 | レッド 4 | | 0~255 |
| 19 | グリーン 4 | | 0~255 |
| 20 | ブルー 4 | | 0~255 |
| 21 | ホワイト 4 | | 0~255 |
| 22 | CTO | | 0~255 |
| 23 | コントロール ※3 | | |
| 24 | リモートDMXアドレス | | 0~255 |

※1 : 付録P.III参照

※3 : 付録P.IV参照