



• 9チャンネルモード

- CH1: レッド
- CH2: グリーン
- CH3: ブルー
- CH4: 使用なし
- CH5: ストロボ
- CH6: ディマー
- CH7: Led フェードタイム
- CH8: レインボー
- CH9: ホワイト

• 5チャンネルモード

- CH1: レッド
- CH2: グリーン
- CH3: ブルー
- CH4: 使用なし
- CH5: ディマー

• 4チャンネルモード

- CH1: レッド
- CH2: グリーン
- CH3: ブルー
- CH4: 使用なし

• 9チャンネルモード、CYMエミュレーション

- CH1: シアン
- CH2: イエロー
- CH3: マゼンタ
- CH4: 使用なし
- CH5: ストロボ
- CH6: ディマー
- CH7: Led フェードタイム
- CH8: レインボー
- CH9: ホワイト

• 5チャンネルモード、CYMエミュレーション

- CH1: シアン
- CH2: イエロー
- CH3: マゼンタ
- CH4: 使用なし
- CH5: ディマー

• 4チャンネルモード、CYMエミュレーション

- CH1: シアン
- CH2: イエロー
- CH3: マゼンタ
- CH4: 使用なし

DMX チャンネル表 9Ch
art.0302 - rgb/fc

8bit	FUNCTION	0 31 63 95 127 159 191 223 255									
		[Color/Function Scale]									
Ch1	RED	[Red color scale from 0 to 255]									
Ch2	GREEN	[Green color scale from 0 to 255]									
Ch3	BLUE	[Blue color scale from 0 to 255]									
Ch4	not used	[Empty]									
Ch5	Strobe	[Strobe patterns: 0-1 (Open), Flash 0,4Hz / 25Hz (2-127), Rainbow-Flash 0,4Hz / 25Hz (128-255)]									
Ch6	Dimmer	[Dimmer scale from 0 to 255]									
Ch7	Led fade time	[Led fade time scale: 0=CUT, 0,1 sec., FAST, LINEAR, SLOW, 25,5 sec.]									
Ch8	Rainbow	[Rainbow color scale from 0 to 255]									
Ch9	Balanced white	[Balanced white scale: 0-15 (normal), 16-255]									

DMX チャンネル表 5ch
art. 0302 - rgb/fc

8bit	FUNCTION	0 31 63 95 127 159 191 223 255									
		[checkered bar]									
Ch1	RED	[slider from 0 to 255 with red gradient]									
Ch2	GREEN	[slider from 0 to 255 with green gradient]									
Ch3	BLUE	[slider from 0 to 255 with blue gradient]									
Ch4	not used										
Ch5	Dimmer	[slider from 0 to 255 with grayscale gradient]									

DMX チャンネル表 4ch
art. 0302 - rgb/fc

8bit	FUNCTION	0 31 63 95 127 159 191 223 255									
		[checkered bar]									
Ch1	RED	[slider from 0 to 255 with red gradient]									
Ch2	GREEN	[slider from 0 to 255 with green gradient]									
Ch3	BLUE	[slider from 0 to 255 with blue gradient]									
Ch4	not used										



• 9チャンネルモード

- CH1: レッド
- CH2: グリーン
- CH3: ブルー
- CH4: ホワイト
- CH5: ストロボ
- CH6: ディマー
- CH7: Led フェードタイム
- CH8: レインボー
- CH9: ホワイト

• 5チャンネルモード

- CH1: レッド
- CH2: グリーン
- CH3: ブルー
- CH4: ホワイト
- CH5: ディマー

• 4チャンネルモード

- CH1: レッド
- CH2: グリーン
- CH3: ブルー
- CH4: ホワイト

• 9チャンネルモード、CYMエミュレーション

- CH1: シアン
- CH2: イエロー
- CH3: マゼンタ
- CH4: ホワイト
- CH5: ストロボ
- CH6: ディマー
- CH7: Led フェードタイム
- CH8: レインボー
- CH9: ホワイト

• 5チャンネルモード、CYMエミュレーション

- CH1: シアン
- CH2: イエロー
- CH3: マゼンタ
- CH4: ホワイト
- CH5: ディマー

• 4チャンネルモード、CYMエミュレーション

- CH1: シアン
- CH2: イエロー
- CH3: マゼンタ
- CH4: ホワイト

DMX チャンネル表 9ch
art.03021 - rgbw/fc

8bit	FUNCTION	0 31 63 95 127 159 191 223 255							
		[Channel Function Diagrams]							
Ch1	RED	[Red color gradient from 0 to 255]							
Ch2	GREEN	[Green color gradient from 0 to 255]							
Ch3	BLUE	[Blue color gradient from 0 to 255]							
Ch4	WHITE	[White color gradient from 0 to 255]							
Ch5	Strobe	[Strobe function diagram: 0-1 Open, Flash 0.4Hz / 25Hz 2-127, Rainbow-Flash 0.4Hz / 25Hz 128-255]							
Ch6	Dimmer	[Dimmer function diagram: 0-255]							
Ch7	Led fade time	[Led fade time diagram: 0=CUT, 0.1 sec. FAST, LINEAR, 25.5 sec. SLOW]							
Ch8	Rainbow	[Rainbow function diagram: 0-255]							
Ch9	Balanced white	[Balanced white function diagram: 0-15 normal, 16-255]							

DMX チャンネル表 5Ch
art.03021 - rgbw/fc

8bit	FUNCTION	0 31 63 95 127 159 191 223 255									
		[Checkered pattern]									
Ch1	RED	[Color gradient bar from black to red]									
Ch2	GREEN	[Color gradient bar from black to green]									
Ch3	BLUE	[Color gradient bar from black to blue]									
Ch4	WHITE	[Color gradient bar from black to white]									
Ch5	Dimmer	[Color gradient bar from black to white]									

DMX チャンネル表 4Ch
art.03021 - rgbw/fc

8bit	FUNCTION	0 31 63 95 127 159 191 223 255									
		[Checkered pattern]									
Ch1	RED	[Color gradient bar from black to red]									
Ch2	GREEN	[Color gradient bar from black to green]									
Ch3	BLUE	[Color gradient bar from black to blue]									
Ch4	WHITE	[Color gradient bar from black to white]									

内蔵プログラム

12のプリセットは下記の通りです。

Preset 1	レッド固定
Preset 2	グリーン固定
Preset 3	ブルー固定
Preset 4	ホワイト固定
Preset 5	マゼンタ固定
Preset 6	イエロー固定
Preset 7	シアン固定
Preset 8	速いカラーチェンジ（レッド、グリーン、ブルー、マゼンタ、イエロー、シアン、ホワイト） フェードなし
Preset 9	ゆっくりしたカラーチェンジ（レッド、グリーン、ブルー、マゼンタ、イエロー、シアン ホワイト）。フェードタイム2.5秒
Preset 10	レインボー スロー
Preset 11	レインボー ミディアム
Preset 12	レインボー ファースト
Preset 13 to Preset 18	ホワイトバランス （クールから） ホワイトバランス （ウォームまで）
Preset 19 to Preset 24	ナトリウムランプシュミレーション（イエロータイプ） ナトリウムランプシュミレーション（イエロータイプ）